

DN10 – DN25

DN32 – DN40



Nor.		00	
V.	0.000	m/s	
	\cap		
FL.	0.00	LPM	

测量结果显示菜单, 显示流量量程占比条 流速、瞬时流量

Zero	a. None	
Κ	k 1.0	
4 mA	2LPM	
20mA	40LPM	

设置菜单3,设置零点 K值,及显示4-20mA 输出对应关系

U:	85.0	D:	85.0		00	
T:	20.1	▲ :	0.0			
R:	97%	Vc	1437		m/s	
Tot	al	10.2	-	L		

测量状态显示菜单,显示状态、累积流量

	About
UART	ID 55/9600
REV.	V1.02
S/N	F300002

本机信息,显示串口 地址、波特率, 软件版本号,序列号

	Setting		DIR.	0. POS
OD.	a 12.0	mm	PWR.	a HIGH
THK.	c 1.0	mm	AMP.	d Lev2
FI.	0.Water		CAL.	c Lev2

设置菜单1,设置外径 壁厚、流体介质类型 设置菜单2,设置流向 功率、增益、模式

设置说明: 1、单位设置示例说明 测量结果显示界面,按Etr(确认键),可以进行单位切换,LPM、L单位和GPM、GAL单位之间互换, 切换后,自动会自动存储单位设置状态,断电后重新上电按用户设置单位显示测量结果,操作 如下图所示:

Nor.		00	┍╴╺	Over		00	-	Nor.		00
V.	0.000	m/s		V.	0.000	m/s	Etr	V.	0.000	m/s
FL.	0.00	LPM		FL.	0.00	GPM		FL.	0.00	LPM

2、其它设置示例说明 按V(向下键)翻转到需要设置的菜单,按Etr(确认键)进入设置状态,按V(向下键)选择需要的选项, 按Etr(确认键)确认设置并自动保存退出设置状态,完成设置操作。以外径设置为例,操作如下图所示:

	Setting			Setting			Setting				Setting	
OD.	a 12.0	mm	OD.	a 12.0	mm	OD.	b 13.0	mm	Etr	OD.	b 13.0	mm
THK.	c 1.0	mm	THK.	c 1.0	mm	THK.	c 1.0	mm		THK.	c 1.0	mm
FI.	0.Water		FI.	0.Water		FI.	0.Water			FI.	0.Water	



1、外径设置菜单

	Setting	
OD.	a 12.0	mm
THK.	c 1.0	mm
FI.	0.Water	

各规格产品支持的外径参数如下所示:

DN10	12mm、	13mm、	14 mm \sim	15 mm ,	16mm、	17mm
DN15	18mm、	19mm、	20mm、	21 mm \sim	21. 5m	n, 22mm
DN20	22mm、	23mm、	24 mm \sim	25 mm \sim	26mm、	27mm
DN25	28mm、	29mm、	30mm、	31mm、	32mm、	33mm
DN32	36mm、	37mm、	38mm、	39mm、	40mm、	42mm
DN40	44mm、	45mm、	46mm、	47mm、	48mm、	49mm

2、
OD
TH
FΙ







壁厚设置菜单

	Setting	
•	b 13.0	mm
Κ.	c 1.0	mm
•	0.Water	

各规格产品支持的壁厚参数如下所示:

V10-DN40	1.0mm、	1.5mm、	2.0mm、	2. 5m
	3.5mm、	4.0mm、	4.5mm、	5. Om

注意: 各规格产品, 须按实际规格设置壁厚值, 设置后内径不应低于该规格下限内径值,以DN10 为例,设置外径、壁厚后,内径值应不低于10mm。

- nm、 3.0mm、
- nm, 5.5mm



1、外径设置菜单

	Setting	
OD.	a 12.0	mm
THK.	c 1.0	mm
FI.	0.Water	

各规格产品支持的外径参数如下所示:

DN10	12mm、	13mm、	14 mm \sim	15 mm ,	16mm、	17mm
DN15	18mm、	19mm、	20mm、	21 mm \sim	21. 5m	n, 22mm
DN20	22mm、	23mm、	24 mm \sim	25 mm \sim	26mm、	27mm
DN25	28mm、	29mm、	30mm、	31mm、	32mm、	33mm
DN32	36mm、	37mm、	38mm、	39mm、	40mm、	42mm
DN40	44mm、	45mm、	46mm、	47mm、	48mm、	49mm

2、
OD
TH
FΙ







壁厚设置菜单

	Setting	
•	b 13.0	mm
Κ.	c 1.0	mm
•	0.Water	

各规格产品支持的壁厚参数如下所示:

110 DM 10	1.0mm、	1.5mm、	2.0mm、	2. 5m
10-DN40	3.5mm、	4.0mm、	4.5mm、	5. Om

注意: 各规格产品, 须按实际规格设置壁厚值, 设置后内径不应低于该规格下限内径值,以DN10 为例,设置外径、壁厚后,内径值应不低于10mm。

- nm、 3.0mm、
- nm, 5.5mm

设置菜单详解:

3、流体介质设置菜单

	Setting	
OD.	b 13.0	mm
THK.	c 1.0	mm
FI.	0.Water	

各规格产品支持的流体介质类型如下所示:

注意: 当选择other选项时, 对应的流体介质声速须 通过配套的上位机软件写入,或出厂指定。



4、

(汽油)、Diesel(柴油)、 une(丙烷)、Butane(丁烷)、other



流向设置菜单

2.	0. POS	
R.	a HIGH	
) . •	d Lev2	
- 	c Lev2	

各规格产品支持的流向参数如下所示:

10-DN40	0.POS(正向) 1.NEG(反向)
---------	------------------------

当仪表应用于现场水平管道安装时,有时候正向安装 会出现显示窗口颠倒情况,不便于仪表巡查、抄表, 此时可以将仪表反向安装,并设置流量菜单为反向。

5、功率设置菜单

DIR.	0. POS	
PWR.	a HIGH	
AMP.	d Lev2	
CAL.	c Lev2	

各规格产品支持的功率选项如下所示:

DN10-DN40	0.High(高功率) 1.Low (低功率)
-----------	----------------------------

此为工程师菜单, 大部分工况使用出厂默认High(高功率)设置即可,部 分小口径塑胶管道, 当增益设置为最低, 仍无法稳 定测量时,可以将功率选项设置为Low(低功率)处理。加大此选项设置值。

6、增益设置菜单

R.	0. POS	
R.	a HIGH	
Ρ.	d Lev2	
L.	c Lev2	

各规格产品支持的增益选项如下所示:

DN10-DN40 a.Lev0(最低增益选项)、b、Lev1、c.Lev2(默认增益选 项)、d、Lev3、e、Lev4(最高增益选项)

此为工程师菜单, 大部分工况使用各规格产品出厂默认功率选项设置 即可, 部分信号较弱的工况条件下, 根据实际情况

设置菜单详解:

9、零点切除设置菜单

Zero	a. None	
K	k 1.0	
4 mA	2LPM	
20mA	40LPM	

静态零点值对于小口径产品的测量值偏差影响较大, 因此,为了获得更精确的测量结果值,在完成产品 安装, 仪表进入正常测量状态后, 在管内流体介质 保持静态的情况下,对仪表进行零点切除操作,按 V (向下键)翻转到零点切除设置菜单, 按Etr(确认键) 进入设置状态,按V(向下键)翻转到CutOff选项, 按Etr(确认键)即可完成零点切除操作。

10、K值设置菜单

ro	a. None	
	k 1.0	
nA	2LPM	
nA	40LPM	

由于工业现场工况条件复杂多变, 部分仪表需要进行 现场微调校准,以满足现场测量的准确度要求。 各规格产品支持的K值选项如下所示:

DN10-DN40	a g	0.50	b h	0.55	c i	0.60	d i	(
	m	1.10	n	1.15	0	1.20	p	1
	u	1.45、	V	1.50				

0.65, e 0.70, f 0.75, 0.95, k 1.00, 1 1.05, 1.25, r 1.30, s 1.40,

11、其它设置菜单

串口地址及波特率设置

	About
UART	ID 55/9600
REV.	V1.02
S/N	F300002

通过配套的上位机软件写入,或出厂指定。